

PLANUNGSHILFEN GLASTÜREN



Einfach online ausfüllen

Welche Bohrungen müssen beachtet werden?

OFFICE/OFFICE Schlosskasten: OFFICE Bänder: OFFICE	STUDIO/OFFICE Schlosskasten: STUDIO Bänder: OFFICE	STUDIO/STUDIO Schlosskasten: STUDIO Bänder: STUDIO	OHNE BOHRUNG

Muss ich eine Zeichnung einreichen?

Für Standardtüren sind keine Zeichnungen notwendig, jedoch Maßangaben und die Bohrvermessung z. B. Studio/Office.

DREHTÜREN

Wie rüste ich STUDIO- zu OFFICE-Bändern um?

Durch Austauschen des Zargenrahmenteils kannst Du ganz einfach OFFICE-Bänder einsetzen:

1) Schraube lösen

2) Rahmenteil für 2-tlg. Bänder entfernen

3) Rahmenteil für OFFICE-Bänder einsetzen, justieren, Schraube anziehen



Was muss bei Stahlzargen beachtet werden?

Bei Stahlzargen mit geschweißten Bändern können nur Glastüren mit STUDIO-Bändern verwendet werden, da kein Austausch der Rahmentteile möglich ist (Tragkraft der Zarge beachten).

SCHIEBETÜREN

Was muss bei der Bestimmung der Glasbreite beachtet werden?

Damit die Laufwagen problemlos montiert werden und die Glastüren sich bei der Bedienung nicht verkanten können, müssen die Glastür sowie die Holztür eine **Mindestbreite von 750 mm** haben.

Was muss bei 2-flügeligen Anlagen beachtet werden?

- Um einen Dekorversatz zu vermeiden, müssen beide Glastüren als Kommission gleichzeitig bestellt werden.
- Sie gelten in der Preisstellung als Sondermaß-Glastüren.
- Es muss unbedingt auf die Länge und die Tragkraft des Schiebetürsystems geachtet werden!

Wie groß ist die Lücke in der Mitte einer 2-flügeligen Anlage?

Der Abstand zwischen beiden Gläsern beträgt nur 6 mm.

Was ist bei einer Deckenmontage zu beachten?

- Die Tragfähigkeit der Decke muss gewährleistet sein.
- Glashöhe bei einer Deckenmontage = Deckenhöhe minus 54 mm.
- Bei einer unebenen Decke muss die Höhe an der tiefsten Stelle gemessen werden. Unebenheiten sind bauseits auszugleichen.
- Eine Deckenmontage ist nur mit LINEA 60 2.0 realisierbar.

Welchen Abstand hat meine Glastür zur Wand?

Der reguläre Abstand von Glastür (8 mm) zur Wand ist:

Wandabstand der Glastür	LINEA 40	LINEA 60 2.0	JUBIDOOR 6.1	TENDER PURE	GALAXY
	14	21	15,5	17	13,5

Angaben in mm

Wenn Du den Abstand zwischen Wand und Glastür vergrößern möchtest, kannst Du dies mit einem Abstand-Set für die Laufschiene erreichen.

Was ist bei Einbau einer Schiebetür bei bestehender Türzarge oder Sockelleiste zu beachten?

Falls der Wandabstand nicht ausreicht, empfehlen wir ein entsprechendes Abstand-Set. Bitte verwende ausschließlich die für das System entwickelten Abstand-Sets.

System	Wandabstand der Glastür	Abstand-Set	max. Wandabstand der Glastür	Distanzprofil
LINEA 40	14	+ 18,5	32,5	
LINEA 60 2.0	21	+ 12,5 + 18,5	33,5 39,5	
JUBIDOOR 6.1	15,5	+ 18,5	34	
TENDER PURE	17	+ max. 15	32	
GALAXY	13,5	+ max. 15	28,5	

Angaben in mm


Was ist bei Griffmuschelpaaren und -stangen zu beachten?

- Wenn Du bei geöffneter Tür die gesamte Durchgangsbreite nutzen möchtest, empfehlen wir unsere schmalen Griffmuscheln.
- Griffstangenpaare verringern die Durchgangsbreite. Außer bei Verwendung einer Griffstange mit Griffleiste.

Objekt-Tiefe	GM CIRCLE rund	GM FLEX QUATTRO/SQUARE	GS Sенса einseitig L: 350	GS 49010 L: 350	GS 49016 L: 350
	7,5 mm	9,5 mm	8 mm	17 mm	53 mm

Wie erhältst Du eine größere Raumöffnung?

Indem Du die Einzelkomponenten der Laufschiene umpositionierst (siehe Abbildung).



Position des Stoppers für nicht ganz geöffnete Tür



Position des Stoppers für ganz geöffnete Tür (max. Raumöffnung)